

Batterie beim neueren Aladin Pro wechseln Tipps im TaucherNet 08/2005

Tja, wie soll ich anfangen, am besten, wie man den Aladin auf bekommt.

Die beiden Klammern zur Seite drücken und den Computer rausnehmen, anschließend die Gummi-Membrane an einer der Ecken vorsichtig!!! aufheben.

Achtung! Wenn Ihr den Gummi anhebt, läuft Öl aus, was Ihr unbedingt auffangen solltet.

Anschließend nun die Battery wechseln, vorsichtig beide Haltepunkte (+)(-) lösen.

Batterie entnehmen und neue Batterie einlöten:

(Conrad Elektronik GmbH) **Maxell Super Lithium SL 750T**

Nun die Gummi-Membran wieder einsetzen aber eine kleine Ecke frei lassen. Dort füllen wir das Öl wieder nach (was normales Fahrrad-Öl ist, muss aber harz- und säurefrei sein), bis keine Luftblasen im Display mehr zu sehen sind.

Das Öl so lange einfüllen, bis es an der nachgelassenen Ecke ausläuft, und dann die letzte Ecke auch verschließen.

Mit einem kleinen Schraubenzieher die Gummi-Membran wieder fest eindrücken und auf guten Sitz prüfen, und das Ganze wieder zurück ins Gehäuse.

Der letzte Schritt!!! Den Aladin wieder erwecken (zeigt nämlich Err im Display).

Die + und - Buchsen mit einem Multi-Messgerät verbinden, was eine Durchklingel-Funktion hat. Ein paar mal die + Belegung lösen und wieder anstecken, und siehe da, der Aladin macht seinen Selbsttest und schaltet auf Dive Modus.

Glaube, solchen Artikel könnt Ihr wohl gut brauchen, bei Preisen um 90.-EUR für 'nen Batterie-Wechsel.

Viel Spaß --Totti--



Die beiden Klammern zur Seite drücken



vorsichtig beide halte punkte (+)(-) lösen.



Viel Spaß



Maxell Super Lithium SL 750T einlöten